

# Kompakt-Wärmezähler **SENSOSTAR® 2/2+ MSH-QStar**

## **SENSOSTAR® 2/2+**, Typ QStar mit Koax-Mehrstrahl-Durchflusssensor für Messstellen mit 110 oder 130 mm Einbaustrecke

- Große gut lesbare LCD-Anzeige in MWh (optional in kWh)
- 15 Monatswerte im Display ablesbar
- Menüweitschaltung durch Taster
- Einbau im Rücklauf
- Rücklauffühler integriert, Vorlauffühler 1,5 m Anschlusskabel
- Silikonkabel für die Temperaturfühler
- Temperaturfühler für Direkt- oder Tauchhülsenmontage ausgerüstet
- jeweils inkl. Plomben- und Wandmontagesatz
- Nenngrößen farblich gekennzeichnet (0,6 m³/h blau, 1,5 m³/h rot, 2,5 m³/h schwarz)

Temperaturfühler  
- 5,0 mm



Artikel-Nummer	Ausstattung, Bauart	Nenngröße $q_p$	Baulänge (mm)	Anschluß	Optional
----------------	---------------------	-----------------	---------------	----------	----------

### Ausführung **SENSOSTAR® 2**, Rechenwerk nicht abnehmbar, Temperaturfühler 5,0 mm Fühlerrohrdurchmesser

3100100390	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 06 QStar 5,0	0,6	110	G¼B	
3100100435	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 06 QStar 5,0	0,6	110	G¼B	M-Bus
3100100438	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 06 QStar 5,0	0,6	110	G¼B	Impulsausgang
1100110015	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 06 QStar 5,0	0,6	110	G¼B	2 Impulseingänge incl. M-Bus (VS)
3100100391	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 15 QStar 5,0	1,5	110	G¼B	
3100100436	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 15 QStar 5,0	1,5	110	G¼B	M-Bus
3100100439	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 15 QStar 5,0	1,5	110	G¼B	Impulsausgang
1100110918	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 15 QStar 5,0	1,5	110	G¼B	2 Impulseingänge incl. M-Bus (VS)
3100100392	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 25 QStar 5,0	2,5	130	G1B	
3100100437	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 25 QStar 5,0	2,5	130	G1B	M-Bus
3100100440	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 25 QStar 5,0	2,5	130	G1B	Impulsausgang
1100110016	<b>SENSOSTAR® 2</b> MSH 25 QStar 5,0	2,5	130	G1B	2 Impulseingänge incl. M-Bus (VS)

### Ausführung **SENSOSTAR® 2+**, Rechenwerk abnehmbar, Temperaturfühler 5,0 mm Fühlerrohrdurchmesser

3100100393	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 06 QStar 5,0	0,6	110	G¼B	
3100100414	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 06 QStar 5,0	0,6	110	G¼B	M-Bus
3100100903	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 06 QStar 5,0	0,6	110	G¼B	Impulsausgang
1100110003	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 06 QStar 5,0	0,6	110	G¼B	2 Impulseingänge incl. M-Bus (VS)
3100100394	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 15 QStar 5,0	1,5	110	G¼B	
3100100415	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 15 QStar 5,0	1,5	110	G¼B	M-Bus
3100100895	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 15 QStar 5,0	1,5	110	G¼B	Impulsausgang
1100110004	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 15 QStar 5,0	1,5	110	G¼B	2 Impulseingänge incl. M-Bus (VS)
3100100395	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 25 QStar 5,0	2,5	130	G1B	
3100100416	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 25 QStar 5,0	2,5	130	G1B	M-Bus
3100100888	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 25 QStar 5,0	2,5	130	G1B	Impulsausgang
1100110005	<b>SENSOSTAR® 2+</b> MSH 25 QStar 5,0	2,5	130	G1B	2 Impulseingänge incl. M-Bus (VS)